



FO- DLB2 / DLG2 / DLP2

Louvers for the Delta

We recommend that you delay the installation of the louvers until after all finishing work is completed around the fireplace. This will reduce the possibility of scratches, vandalism, or damage to the finish caused by drywall dust, acid, plaster, cement, paint or any other harmful spray or liquid.

❖ **WARNING: USE ONLY GENUINE RSF PARTS. THE USE OF ANY SUBSTITUTES WILL DECERTIFY THE SYSTEM AND MAY PUT YOUR SAFETY AT RISK.**

INSTALLATION

All louvers can be installed extended or flush with the fireplace facing by using either the front or the back holes in the louver opening. The position has no impact on the amount of heat coming out of the upper louvers. Normally the louvers are installed flush with the opening if the surrounding metal is left exposed and extended if the surrounding metal is covered with a non-combustible material such as brick or tile.

The two large louvers go in the central openings. The large louver with a back shield goes to the upper central opening. The four smaller louvers go to any of the four side openings.

To install any of the louvers turn them so the spring end of the rods faces downwards. Push the rods into the front or back bottom holes as desired and compress the springs, then push back on the top of the louver to insert the rods into the appropriate top holes. Repeat for all louvers.

❖ **WARNING: BEFORE THE FIRST FIRE, MAKE SURE TO CLEAN ALL FINGERPRINTS AND OTHER DEPOSITS ON THE GOLD PLATING. SINCE THE PLATING CURES DURING THE FIRST FIRE, FINGERPRINTS AND OTHER DEPOSITS WILL PERMANENTLY ETCH THE GOLD PLATING. USE ONLY MILD SOAP AND WATER TO CLEAN. NEVER USE HOUSEHOLD CLEANERS OR ABRASIVES.**

Liste de contrôle / Check List:

- 1 Persienne supérieure centrale noire / Black central top louver (1.13.LB2.02.D) - **FO-DLB2**
- 1 Persienne inférieure centrale noire / Black central bottom louver (1.13.LB2.01.D)
- 4 Persiennes latérales noires / Black side louvers (1.13.LB2.03.D)

ou / or

- 1 Persienne supérieure centrale plaquée or / Gold plated central top louver (1.13.LG2.02.D) - **FO-DLG2**
- 1 Persienne inférieure centrale plaquée or / Gold plated central bottom louver (1.13.LG2.01.D)
- 4 Persiennes latérales plaquées or / Gold plated side louvers (1.13.LG2.03.D)

ou / or

- 1 Persienne supérieure centrale étain / Pewter central top louver (1.13.LP2.02.D) - **FO-DLP2**
- 1 Persienne inférieure centrale étain / Pewter central bottom louver (1.13.LP2.01.D)
- 4 Persiennes latérales étain / Pewter side louvers (1.13.LP2.03.D)

- Notice d'installation et liste de contrôle / Instructions and check list



**INITIALES
INITIALS**



FO- DLB2 / DLG2 / DLP2

Persiennes pour le Delta

Nous vous recommandons de retarder l'installation des persiennes jusqu'à ce que la finition du mur autour du foyer soit complètement terminée. Cela limitera les possibilités d'égratignures, de vandalisme ou de dommages causés par la poussière de placoplâtre, l'acide, le plâtre, le ciment, la peinture ou tout autre liquide ou aérosol nocif.

❖ MISE EN GARDE: N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES ORIGINALES RSF. L'USAGE DE TOUT SUBSTITUT INVALIDERA LA GARANTIE DU FOYER ET POURRAIT METTRE VOTRE SÉCURITÉ EN DANGER.

INSTALLATION

Toutes les persiennes peuvent être installées alignées ou en surplomb de la façade en utilisant les trous d'en arrière ou d'en avant. La position d'installation a un effet limité sur la quantité de chaleur évacuée par les persiennes supérieures. Normalement, les persiennes sont installées alignées avec la façade lorsque celle-ci est laissée à nue, et elles sont installées en surplomb lorsque la façade est recouverte de matériaux de finition tel que de la brique ou des carreaux de céramique.

Les deux grandes persiennes vont dans les ouvertures centrales. La grande persienne avec une plaque de protection à l'arrière doit être installée dans l'ouverture centrale du haut. Les quatre petites persiennes peuvent être installées dans l'une ou l'autre des quatre ouvertures de côté.

Pour chacune des persiennes, il suffit de les retourner afin d'avoir les tiges avec les ressorts vers le bas. Insérez l'extrémité des tiges dans les trous du bas avant ou arrière choisis et compressez les ressorts. Tout en maintenant le ressort comprimé, reculez le haut de la persienne de façon à insérer le haut des tiges dans les trous appropriés dans le haut des ouvertures. Répétez de même pour les autres persiennes.

❖ MISE EN GARDE: AVANT DE FAIRE LE PREMIER FEU, ASSUREZ-VOUS DE BIEN ESSUYER TOUTE SALETÉ ET TRACE DE DOIGT SUR LE PLACAGE OR. CE DERNIER SUBIT UN PROCÉDÉ DE SCÉLLEMENT LORS DU PREMIER FEU ET L'ACIDE DES DOIGTS RISQUE DE MARQUER LE PLACAGE EN PERMANENCE. NETTOYEZ AVEC UN DÉTERGENT DOUX ET DE L'EAU. N'UTILISEZ PAS D'ABRASIFS.