

This Tee allows you to have two Gravity Vents (FO-V) on your fireplace and still be able to install the Central Heat option (FO-FDHB6-1). This kit provides the Central Heat Tee only; you will also need the Gravity Vent and Central Heat kits to complete your installation.

❖ **WARNING: NO SUBSTITUTION OF ANY OF THESE PARTS IS ALLOWED. ONLY GENUINE RSF PARTS INSTALLED WITH THE SPECIFIED CLEARANCES WILL INSURE YOU HAVE A SAFE INSTALLATION.**

INSTALLATION

❖ **WARNING: THE CENTRAL HEAT TEE MUST BE INSTALLED ON THE LEFT SIDE ONLY (FACING THE FIREPLACE).**

1. Follow the instructions to install the right side Gravity Vent kit (FO-V). Do the same for the left side, up to and including the installation of the left gravity vent starter.
2. Install the Central Heat Tee directly over the left gravity vent starter. The larger closed end is the inlet and goes over the gravity vent starter. Let the Central Heat Tee rest against the gravity vent starter bead. Screw the Central Heat Tee to the gravity vent starter using three of the self-tapping screws provided.
3. The gravity vent insulated flexible duct goes over the vertical outlet of the Central Heat Tee. Push it down over the Tee at least one inch. Using the three self-tapping screws and three flat washers provided, screw through the insulated flexible duct to attach it to the Central Heat Tee.
4. Continue the installation of the gravity vent kit as specified in its installation instructions.
5. Follow the instructions to install the Central Heat option (FO-FDHB6-1) up to the installation of the backdraft damper.
6. Install the backdraft damper provided with the Central Heat option (FO-FDHB6-1) over the horizontal outlet of the Central Heat Tee. You do not need to bend any of the tabs on the backdraft damper. Push the backdraft damper over the Central Heat Tee so that it rests against the inner bead. Screw the backdraft damper to the Central Heat Tee using three of the self-tapping screws provided.
7. Continue the installation of the Central Heat option as specified in its installation instructions.

Liste de contrôle / Check List:

- 1 Té de chauffage central / Central Heat Tee (1.13.T.01.DP)
- 1 Sac contenant 3 vis auto-taraudeuses #8-3/4" (901015)
Bag containing 3 self-tapping screws
- Notice d'installation et liste de contrôle / Instructions and check list

INITIALES
INITIALS

Ce té vous permet d'installer deux événements par gravité (FO-V) sur votre foyer tout en étant capable d'installer l'option de chauffage central (FO-FDHB6-1). La présente trousse ne contient que le té de chauffage central, vous devez vous procurer les trousseaux d'événement par gravité et de chauffage central nécessaires pour compléter votre installation.

❖ MISE EN GARDE : IL EST DÉFENDU D'UTILISER UNE PIÈCE DE SUBSTITUTION POUR L'UNE OU L'AUTRE DES COMPOSANTES DE CETTE TROUSSE. SEULEMENT LES PIÈCES D'ORIGINES RSF INSTALLÉES EN RESPECTANT LES DÉGAGEMENTS SPÉCIFIÉS VOUS GARANTISSENT UNE INSTALLATION SÉCURITAIRE.

INSTALLATION

❖ MISE EN GARDE : LE TÉ POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL DOIT ÊTRE INSTALLÉ SEULEMENT DU CÔTÉ GAUCHE (EN FAISANT FACE AU FOYER).

1. Suivez les instructions pour installer l'événement par gravité (FO-V) sur le côté droit. Faites de même pour l'événement sur le côté gauche mais arrêtez-vous après l'installation de l'amorce sur le foyer.
2. Installez le té de chauffage central directement sur l'amorce gauche. La plus grosse extrémité soudée est l'entrée du té et s'installe par dessus l'amorce de l'événement par gravité. Laissez le té s'appuyer directement sur le bourrelet de l'amorce. En utilisant trois des vis auto-taraudeuses fournies, vissez le té à l'amorce.
3. Le tuyau flexible isolé de l'événement par gravité s'installe par dessus la sortie verticale du té. Assurez-vous de descendre le tuyau flexible isolé d'au moins un pouce par dessus le té. En utilisant trois des vis auto-taraudeuses et trois rondelles fournies, vissez le tuyau isolé flexible au té.
4. Continuez l'installation de l'événement par gravité tel qu'indiqué dans les instructions d'installation de la trousse d'événement par gravité.
5. Suivez les instructions d'installation pour l'option de chauffage central (FO-FDHB6-1) jusqu'à l'installation du registre anti-refoulement.
6. Installez le registre anti-refoulement fourni avec l'option du chauffage central (FO-FDHB6-1) par dessus la sortie horizontale du té de chauffage central. Vous n'avez pas besoin de plier les pattes sur le registre anti-refoulement. Simplement poussez le registre anti-refoulement jusqu'à son bourrelet intérieur. Vissez le registre anti-refoulement au té de chauffage central à l'aide de trois vis auto-taraudeuses fournies.
7. Continuez l'installation de l'option de chauffage central tel qu'indiqué dans les instructions d'installation de la trousse du chauffage central.