

Delta2



OPTIONS SELON LA CONFIGURATION

DELTA2 - Façade neutre	Requis	Optionnel	Non disponible
Trousse pour façade neutre - Delta et Opel	FO-F2		
Trousse d'évent par gravité	FO-V2 (2)		
Trousse de retenue - façade neutre Delta2		FO-KD2	
Ventilateur axial		FO-CIF	
Té pour option de chauffage central		FO-T	
Pare-étincelles - Delta2		FO-FSD2	
Ventilateur de chauffage central		FO-FDHB6-1*	
Thermostat (doit être installé avant la trousse de façade neutre et doit être accessible pour entretien)		FO-FDHC4	
Registre d'évent par gravité			FO-D
Ventilateur interne			FO-FDHB5-N

DELTA2 - avec persiennes	Requis	Optionnel	Non disponible
Delta2 persiennes - noires ou	FO-DLB2		
Delta2 persiennes - or ou	FO-DLG2		
Delta2 persiennes - étain	FO-DLP2		
Trousse de retenue (couverture partielle)		FO-FDKD	
Trousse de retenue (couverture complète)		FO-FDKD-1	
Pare-étincelles - Delta2		FO-FDFSD	
Ventilateur interne		FO-FDHB5-N	
Ventilateur de chauffage central		FO-FDHB6-1*	
Thermostat (doit être installé avant la trousse de façade neutre et doit être accessible pour entretien)		FO-FDHC4	
Trousse d'évent par gravité		FO-V2 (1 ou 2)	
Registre d'évent par gravité		FO-D	
Trousse de retenue - façade neutre Delta2			FO-KD2
Ventilateur axial			FO-CIF

*Ajouts possibles : FO-FDHC6, FO-FDHCZ1, FO-FDHCZ2